

Muestreo de savia

Guía para una toma de savia peciolar representativa, para lectura nutricional en tiempo real.

MATERIALES

- Bolsas ziploc rotuladas y cooler con refrigerante.
- Guantes limpios; evitar contacto con la mano desnuda.
- Ficha por cuartel con estado fenológico.

PROCEDIMIENTO

1. Selecciona el cuartel homogéneo y define la fenología (misma etapa en toda la muestra).
2. Recolecta 40–60 pecíolos de hojas recientemente maduras (según cultivo), en zig-zag.
3. Toma la hoja de referencia indicada para tu especie; separa el pecíolo de la lámina.
4. Guarda los pecíolos en la bolsa, extrae el aire y rotula (cuartel, cultivo, fenología, fecha).
5. Mantén en frío (cooler) desde la toma; no exponer al sol.
6. Envía al laboratorio el mismo día — la savia se degrada rápido.

Importante: muestrear siempre a la misma hora (media mañana) y en la misma posición de hoja, para que las series sean comparables entre fechas.

IDENTIFICACIÓN

- Código de cuartel · Cultivo · Variedad · Fenología · Fecha · Responsable.
- Riego/fertilización reciente (para interpretar la lectura).